

Contenido de la Caja

- 1 Sistema de Alarma.
- 1 Detector magnético de apertura de puertas inalámbrico.
- 1 Sirena cableada.
- 1 Mando a distancia.

Especificaciones Técnicas

Alarma

Voltaje operativo: DC9V
Adaptador: AC/DC 2A
Distancia de recepción inalámbrica: 100m
Frecuencia operativa: 315MHZ ó 433.92, 900-1800MHz customizada.
Voltaje: 12V/220/110VAC
Capacidad de detectores inalámbricos: 99

Mando a distancia

Alimentación: DC12V (incluida batería DC12V)
Corriente estática: 0
Corriente de transmisión: 15mA
Frecuencia de transmisión: 315/433MHZ±0.5MHZ
Alcance: sin obstáculos 80m
Temperatura: -10°C ~ +40°C
Humedad: 90%

- 1 Alimentador de corriente de 9V.
- 1 Manual de instrucciones.
- Pilas incluidas.

Detector magnético de apertura de puertas Inalámbrico

Alimentación: DC12V (incluida batería DC12V)
Corriente estática: 20 uA
Corriente de transmisión: 15mA
Frecuencia de transmisión: 315/433MHZ±0.5MHZ
Alcance: sin obstáculos 80m
Distancia del Intervalo: 15 mm
Temperatura: -10°C ~ +40°C
Humedad: 90%

Sirena

Volumen de la sirena: 110 db
Temperatura: -10°C ~ +40°C
Humedad: 90%

Otros componentes que puede instalar son: detector P.I.R. inalámbrico, detector de apertura de puertas inalámbrico, detector de gas inalámbrico, detector de humo inalámbrico y otros componentes que puede encontrar en www.asecure.es

Garantía:

- 1.- La garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra.
- 2.- La garantía se considerará anulada en el caso de rotura o manipulación del producto por personal no autorizado por Aston Comunicaciones S.L., si el material está dañado, sin embalaje original y/o daños de transporte y en el caso de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad...etc.
- 3.- Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
- 4.- Términos sujetos a cambios sin previo aviso.
- 5.- La garantía se ha de acompañar por el sello del distribuidor y la factura de compra.

Sello del Distribuidor:



Sistema Inalámbrico de Alarma Avanzado

Manual de Usuario



www.asecure.es • email: info@asecure.es • Telf.: 902 934 960 • Fax: 902 934 961

C mo instalar el sistema de alarma

1.- Instalaci n de la unidad de control

- a.- Inserte la Sirena en la entrada de Sirena en el panel de control, conecte la l nea de tel fono en la entrada "Input" y el tel fono en la entrada "Output". De esta manera el tel fono funcionar  normalmente.
- b.- Conecte la corriente y pulse el bot n de ON. La luz de Status se encender  y sonar  un "beep" indicando que la unidad central funciona correctamente. La unidad central har  sonar tres "beep" tres veces para recordar al usuario que debe configurar los n meros de tel fono. Este sonido desaparecer  cuando finalice la configuraci n de los n meros y la l nea de tel fono este conectada. Para poder configurar los diferentes elementos de detecci n aseg rese que la alarma se encuentra en el estado de Desarmado presionando la tecla "Disarm".

Nota: Si reproduce 3 beep cada 30 segundos, compruebe si la l nea de tel fono esta conectada y si tiene n meros de tel fono almacenados.

Atenci n: Intente instalar la unidad central en el centro de la zona de defensa y extienda la antena para obtener una mayor distancia de recepci n inal mbrica.

2.- Configurar las funciones de la alarma

- 1.- Descuelgue el tel fono conectado a la unidad central y presione *#. Sonar  un "beep" indicando que hemos entrado en el modo **programaci n**. A partir de este momento podemos introducir los comandos para la configuraci n de la alarma.
- 2.- Presione # en cualquier momento para salir del modo **programaci n**. Si no realiza ninguna acci n durante 30 segundos, saldr  del modo **programaci n** de forma autom tica.

3.- Instalaci n de los accesorios de detecci n.

Primero, debe saber que cada sensor o detector tiene un identificador  nico. Este identificador solo puede ser identificado cuando los detectores se disparan. Cuando los sensores y detectores env an se ales a la unidad central esta comprueba el ID y si no est  registrado no recibir  la se al, con lo que la alarma fallar .

Antes del registro de sensores pulse 7#. Oir  un "beep" indicando que esta en el estado de registro de sensores. Por favor, recopile todos los sensores y detectores que desea utilizar y compruebe que todos tienen bater a. Dispare los sensores y detectores para registrarlos.

Para disparar los sensores de puertas separe el im n de la unidad transmisora y vuelva a juntarlos. Oir  un "beep" y la luz de estado parpadear  indicando que est  todo correcto. Para los detectores PIR, ponga el interruptor el la posici n ON. Mant ngalo hasta o r un "beep" y ponga el interruptor en OFF. Para los mandos a distancia presione cualquier tecla del mando hasta o r un "beep" en la unidad central. Para los detectores de humo y de gas, presione el bot n negro situado en la parte izquierda del mismo hasta o r un "beep" en la unidad central. Una vez terminado el registro de los sensores y detectores, pulse # para salir (oir  dos "beeps").

Si quiere configurar **zonas de defensa internas** pulse 01# en el estado de registro de sensores y dispare los sensores para esta zona de defensa interna. Si en 3 minutos no realiza ninguna operaci n saldr  de forma autom tica del estado de registro de sensores.

NOTA: En el modo de Armado HOME, los sensores y detectores incluidos en la zona de defensa Interna no activar n la sirena ni provocar n la llamada telef nica.

Si desea eliminar los detectores y sensores registrados pulse 7*. Oir  dos "beep". Toda la informaci n de los detectores registrados ser  borrada, incluidos los mandos a distancia.

En el estado de registro de sensores pulse # en cualquier momento para finalizar el registro de los mismo.

3.- Como configurar los n meros a los que la alarma llamar 

Para introducir los n meros a los que debe llamar la alarma en caso de incidencia, introduzca los siguientes comandos:

31* 1�r n�mero de tel�fono #	32* 2� n�mero de tel�fono #
33* 3�r n�mero de tel�fono #	34* 4� n�mero de tel�fono #
35* 5� n�mero de tel�fono #	36* 6� n�mero de tel�fono #
38* 1�r n�mero del centro de monitorizaci�n #	

Nota: No introduzca el n mero del centro de monitorizaci n si no dispone de un centro de monitorizaci n. Para borrar uno de los n meros puede grabarlo en blanco. Por ejemplo: si desea borrar el 4  n mero de la lista, solo introduzca 34*#.

C mo modificar el password

Para modificar el password, recuerde que por defecto el password de f brica es 1234. Pulse el comando 10* nuevo password #. El password debe tener 4 d gitos.

Funciones Avanzadas

- Activar/desactivar el recordatorio de l nea de tel fono err nea

Si la l nea de tel fono esta averiada o ha sido cortada sonar  "beep" tres veces cada 10 minutos.

Comandos: Activar: 22*1# Desactivar: 22*0#

- Configurar los tonos de tel fono para el acceso remoto al sistema

Ud. puede configurar el n mero de tonos antes de acceder al sistema a trav s de la l nea de tel fono.

Comando: 12* XX #, siendo XX el n mero de tonos entre "00" y "12". Si lo establece a "00" es sistema quedar  cerrado para acceso telef nico y el sistema no llamar  a los n meros de tel fono introducidos en la alarma. Por defecto, el n mero de tonos es 8.

- Configurar el n mero de alarmas recurrentes.

Puede configurar el n mero de veces que la alarma llamar  de forma recurrente.

Comando: 05* XX #, siendo XX el n mero de llamadas recurrentes entre "1" y "9".

- Configurar el tiempo de sirena

Ud. puede configurar el tiempo que sonara la sirena en caso de alarma.

Comando: 29* XX # siendo XX los minutos entre "00" y "30" minutos.

- Resetear a valores de f brica

Puede borrar todos los datos introducidos, incluido la password, y retornar a los valores por defecto de f brica.

Comando: 0000#

C mo utilizar el mando a distancia

1.- Armado

Presione el bot n  en el mando a distancia o presione la tecla AWAY en el panel de control durante 2 segundos. 30 segundos despu s escuchar  un "beep" y parpadear  la luz AWAY LED que le indicar  que el sistema esta armado.

Puede pulsar el bot n  en el mando a distancia y seguidamente el bot n  en el mando a distancia (Con un altavoz) para el armado inmediato, sin esperar los 30 segundos.

2.- Armado HOME

Presione el bot n HOME en el mando a distancia o el bot n HOME en el panel de control durante 2 segundos. Escuchar  un "beep" y la luz HOME LED parpadear  indicando que el sistema esta armado en modo HOME. En este modo, los detectores de las zonas internas no estar n activos.

3.- Desarmado

Presione el bot n  en el mando a distancia o introduzca password + presione DISARM en el panel de control. El sistema permanecer  desarmado.

4.- P nico

Presione el bot n  en el mando a distancia para disparan la alarma o presione el bot n PANIC en el panel de control.

NOTA: Por favor, espere 10 segundos entre el desarmado y la siguiente operaci n. El sistema necesita ese tiempo para ser activado nuevamente.

Proceso de recepci n de la alarma

Cuando se dispara la alarma, esta comienza a llamar a los n meros que ha introducido en el sistema, activa la sirena e ilumina el LED de la zona donde salto la alarma. Cuando reciba una llamada de la alarma podr  realizar las siguientes funciones una vez contestada dicha llamada:

Presione * para comenzar la escucha durante 30 segundos de lo que est  sucediendo en torno a la alarma.

Presione # para confirmar que recib  el aviso y desactivarla. Si no presiona # el sistema seguir  llamando a los n meros introducidos de forma circular.

Control Remoto a trav s de tel fono

Ud. Puede llamar al sistema a trav s de la l nea de tel fono para controlar el sistema remotamente para armar/desarmar la alarma. Para ello, llame al n mero de tel fono al cual esta conectada la alarma, espere el n mero de tonos necesarios para acceder al sistema (por defecto 8 tonos), introduzca su password (1234 por defecto) seguido de la tecla #. Si el password es correcto oir  dos "beep". Si es incorrecto oir  4 "beep". Puede volver a introducir el password correcto sin necesidad de realizar una nueva llamada. Una vez dentro del sistema podr  realizar las siguientes funciones:

Presione **1** para armar el sistema. Presione **2** para desarmar el sistema.

Presione ***** para activar la escucha durante 30 segundos. Presione **#** para salir del sistema.

Nota: El sistema interrumpir  la llamada autom ticamente si introduce el password de forma err nea 3 veces seguidas o si no realiza ninguna acci n durante 20 segundos.

El sistema puede trabajar con centros de monitorizaci n a trav s de los c digos ADEMCO CONTACT ID.